Informations techniques



Affichages compteur électrique numérique Sagemcom T211



Table de matières

1	AFFI	CHAGE DU COMPTEUR ÉLECTRIQUE NUMÉRIQUE	1
2	CONTENU DES AFFICHAGES		2
	2.1	QU'EST-CE QU'UN AFFICHAGE AUTOMATIQUE ET MANUEL ?	. 2
	2.2	AFFICHAGE DU COMPTEUR ÉLECTRIQUE NUMÉRIQUE MONOPHASÉ	3
	2.3	MISE EN SERVICE EN CAS D'INTERRUPTION	. 7
3	FON	CTIONNEMENT DES INDICATEURS DE PHASE	9



1 Affichage du compteur électrique numérique



N°	Composante	Description
1	Indication du tarif de jour ou de nuit	La flèche indique quel tarif est actif à ce moment-là.
2	Code Obis	Ce code identifie la valeur de mesure affichée à l'écran selon
		la norme « Object Identification System (OBIS) ». Chaque
3	Informations récentes	Indique la valeur de la donnée identifiée par le code OBIS
4	Phase active	Elle indique si la phase concernée est présente. En cas de champ tournant à droite, les flèches sont allumées en permanence. En cas de champ tournant à gauche, les flèches
		clignotent en même temps. Si une phase est absente, aucune flèche ne s'affiche.
5	Indicateur d'injection/de prélèvement	Indique si de l'électricité est injectée dans le réseau ou prélevée du réseau.
6	Breaker Disconnect	Une flèche qui clignote à côté de ce symbole indique que le compteur est en mode Breaker Disconnect. Le client peut refermer le sectionneur en appuyant sur le bouton Navigation vert (bouton A).
7	Statut du sectionneur	Indique le statut du sectionneur : Fermé Ouvert
8	Statut port utilisateur	Indique si les ports utilisateur sont actifs ou non. Ces ports sont inactifs par défaut.

fluvius.

9	Indication DIM	Certaines valeurs de mesure doivent être affichées à l'écran selon la directive européenne sur les instruments de mesure (DIM 2014/32/UE). La présence d'un astérisque indique que la
10	Statut Enregistrement Réseau	Une flèche ici indique que le compteur a été enregistré sur le réseau.
11	Force du signal	Indique la force du signal réseau.

2 Contenu des affichages

2.1 Qu'est-ce qu'un affichage automatique et manuel ?

Affichage automatique :

Si le compteur est sous tension et si l'affichage du compteur électrique est actif, l'affichage parcourt quatre valeurs en continu. C'est l'affichage automatique.

Affichage manuel :

Dès que le bouton de navigation est enfoncé, l'affichage montre une valeur différente à chaque pression. Ces valeurs diffèrent selon qu'il s'agit d'un compteur monophasé ou triphasé.



2.2 Affichage du compteur électrique numérique triphasé

Dans <u>l'affichage manuel</u>, vous pouvez passer en revue successivement les informations ci-dessous.

Informations	Description	Exemple
Test écran	Test écran LED. Cet écran permet le contrôle des pixels défectueux du moniteur.	
Prélèvement d'énergie actif au tarif de jour	Prélèvement total d'énergie en kWh au tarif de jour	(℃ 1.8.1 000086,701 kWh ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ ↓I 11213 P. P. Orref GP MID NW Ψ
Prélèvement d'énergie actif au tarif de nuit	Prélèvement total d'énergie en kWh au tarif de nuit	(↔ 1.8.2 000056,990 kWh ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ 1 11213 P. P. Orror GP MD NW Ψ
Injection d'énergie active au tarif de jour	Injection totale d'énergie en kWh au tarif de jour	(2.8.1 000001,125 kWh v v v v v ul L112 L3 c + + 0 → - GP MD NW U
Injection d'énergie active au tarif de nuit	Injection totale d'énergie en kWh au tarif de nuit	(C) 2.8.2 000000,030 kWh ∇∇∇ ∇ ∇ L1 L2 L3 P. P. 0→ GP MD NV Ψ
Prélèvement d'énergie actif total	Énergie totale prélevée en kWh (somme de 1.8.1 et 1.8.2)	(℃ 1.8.0 000057,691 kWh ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ ↓I L1 L2 L3 P. P. Or or GP MID NW Ψ

fluvius.

Informations	Description	Exemple
Pic de prélèvement maximal du mois en cours	Pic de prélèvement maximal du mois actuel, encore en cours. Au début du mois, il est remis à 0 et le relevé du mois suivant commence. Disponible à partir du micrologiciel 1.99 (vous pouvez voir sur l'affichage 1.2.0 de quelle version votre compteur numérique est équipé)	(° 1.6.0 4,2 kW ⊽⊽⊽ ⊽ ⊽ ⊽ ↓I L1 L2 L3 P. P. O ↔ ↔ GP MD NW Ψ
Injection d'énergie active totale	Énergie totale injectée en kWh (somme de 2.8.1 et 2.8.2)	(↔ 2.8.0 000001,155 kWh ∀∀∀ ∀ ∀ ∀ ∀ II L1 L2 L3 P. P. Orreg MID NW Ψ
Puissance instantanée prélevée	Puissance instantanée prélevée en kW	(1.7.0 0000001,234 kW ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ II L1 L2 L3 P. P+ O++-GP MD NW Ψ
Puissance instantanée injectée	Puissance instantanée injectée en kW	(↔ 2.7.0 0000001,234 kW ♥♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ↓II LI 12 13 ₽.₽. ⊕ ↔ GP MID NW Ψ
Tension instantanée L1	 Tension instantanée en phase 1 exprimée en V Pour un raccordement à trois fils, il s'agit de la tension de ligne Pour un raccordement à quatre fils, il s'agit de la tension de phase. 	(↔ 32.7.0 245,0 V ⊽⊽⊽⊽⊽⊽⊽⊽⊽ L1 L2 L3 P. P. O ↔ ↔ GP MID NW Ψ

fluvius.

Informations	Description	Exemple
Tension instantanée L2	Tension instantanée en phase2 exprimée en V.Pour un raccordement à	52.7.0 △ 244.0 V
	trois fils, il s'agit de la tension de ligne ;	L1 L2 L3 P. P+ Or GP MID NW W
	 Pour un raccordement à quatre fils, il s'agit de la tension de phase. 	
	Pour information : pour un raccordement à trois fils, cette tension indiquera 0V.	
Tension instantanée L3	Tension instantanée en phase 3 exprimée en V	72 7 0
	 Pour un raccordement à trois fils, il s'agit de la tension de ligne ; 	246,0 V ▼ * ∇ ∇ ∇ ∇ III L1 L2 L3 P. P+ O++ - GP MID NW Ψ
	 Pour un raccordement à quatre fils, il s'agit de la tension de phase. 	
Courant instantané L1	Courant instantané à travers phase 1 exprimé en A	(31.7.0 11,2 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Courant instantané L2	Courant instantané à travers phase 2 exprimé en A	С Ф 51.7.0 5,3 Ф Ф Ф Ф Ф ↓ L1 12 L3 ₽. ₽; Ф Ф Ф Ф № Ф
Courant instantané L3	Courant instantané à travers phase 3 exprimé en A	(C) 71.7.0 7,9 ∇ • ∇ ∇ ∇ ∇ ↓ L1 L2 L3 P. P. Or of GP MID NW Ψ
Limitation de puissance définie	Limitation imposée au client en W. La valeur par défaut est MAX (= pas de limitation)	(С 17.0.0 МАХ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀ II L112 L3 ₽. Р. Ф~~ GP MD NW Ψ

fluvius.

Informations	Description	Exemple
Limitation de courant définie	Indique la valeur de la limitation de courant définie en A. La valeur par défaut est MAX (= pas de limitation)	
Version du micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel métrologique (DIM)	(0.2.0 V0112
Signature du micrologiciel	Affiche la signature numérique du micrologiciel métrologique (DIM)	(↔ 0.2.8 0553957A
Version du micrologiciel (logiciel fonctionnel)	Affiche la version du micrologiciel fonctionnel.	(☆ 1.2.0 V0110 ∇∇∇ ∇ ∇ ∇ II L1 L2 L3 P. P+ Ů→→ GP MD NW Ψ
Signature micrologiciel (logiciel fonctionnel)	Affiche la signature numérique du micrologiciel fonctionnel.	(↔ 1.2.8 AE7250E0 ↓↓ ↓ 0 ↔ ↔ GP MID NW Ψ

Dans <u>l'affichage automatique</u>, le compteur parcourt automatiquement les quatre premiers écrans de compteur des écrans indiqués ci-dessus (pas l'écran test).

fluvius.

2.3 Mise en service en cas d'interruption

Disconnected mode :

Si, pour quelque raison que ce soit, l'alimentation électrique est coupée et le compteur se trouve en statut « *Disconnected* », l'utilisateur final ne peut pas fermer lui-même le sectionneur.

Le compteur présente l'affichage normal mais la flèche à côté de l'icône indique que le sectionneur est ouvert.



Mode Breaker Reconnect :

Si une commande d'enclenchement est transmise à distance, le sectionneur n'est pas réactivé automatiquement afin d'éviter les risques. Dans ce cas, le compteur passera en mode « Breaker Reconnect » Le compteur passe également à ce mode en cas de dépassement de la limitation par le client. L'utilisateur final peut fermer le sectionneur lui-même en appuyant sur le bouton de navigation jaune-vert :







L'illustration ci-dessous présente l'affichage en mode Breaker Reconnect :

La flèche à côté de l'icône indique que le sectionneur est ouvert. La flèche clignotante à côté de l'icône indique que l'utilisateur peut mettre en service lui-même le sectionneur dans le compteur en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton de navigation jaune-vert.

Remise en service :

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton jaune-vert, le sectionneur se ferme et le compteur passe en affichage normal.





3 Fonctionnement des indicateurs de phase

Indicateurs de phase :

La fonction d'un indicateur de phase est d'indiquer si une tension est présente à la phase concernée. Si la tension à la phase est supérieure à 103V, l'indicateur de phase s'allume.

Attention ! En cas de compteur monophasé, un seul indicateur de phase est présent (L1).

La seconde fonction des indicateurs de phase consiste à indiquer le sens du champ tournant en cas de raccordement triphasé. Dans le cas d'un champ tournant à droite, les flèches sont fixes. En cas de champ tournant à gauche, les flèches clignotent en même temps.

Pour information : L'indication du champ tournant fonctionne uniquement en cas de raccordement à un réseau 3N400V. En cas de réseau 3x230V, l'indication du champ tournant est désactivée pour des raisons techniques



Affichage en cas de configuration 3N400V	Affichage en cas de configuration 3x230V	
(°	(*)	
1.8.1	1.8.1	
000086,701 kWh	000086,701 kWh	
∇∇∇ ∇ ∇ ∇ ↓I	▽*▽▽▽▽▽▽□II	
L1 L2 L3 P. P+ Ů ↔ GP MID NW Ψ	L1 L2 L3 P. P. Ů↔↔ GP MID NW Ψ	

Pour information : Le technicien comme le client peuvent voir sur l'écran principal à quel réseau le compteur est raccordé (sur la base de la présence d'un astérisque * pour L2).

luvius